


## Montaż ograniczników magnetycznych FURIO 1000MG/1500MG

- **Silnik montowany po prawej stronie bramy.**

Ustawić w centrali FORZA-8:

DipSwitch nr: 8 w pozycję ON. (wyłącznik krańcowy NO)

DipSwitch nr: 10 w pozycję OFF. (standardowa logika)




Przed pierwszym uruchomieniem bramy po podłączeniu zasilania sprawdzić poprawność działania wyłącznika krańcowego. Po zamknięciu bramy ma świecić LED CLOSE. Po otwarciu bramy ma świecić LED OPEN. W stanie neutralnym diody LED zgaszone.

- **Silnik montowany po lewej stronie bramy.**

Ustawić w centrali FORZA-8:

DipSwitch nr: 8 w pozycję ON. (wyłącznik krańcowy NO)

DipSwitch nr: 10 w pozycję ON. (odwrócona logika)



Przed pierwszym uruchomieniem bramy po podłączeniu zasilania sprawdzić poprawność działania wyłącznika krańcowego. Po zamknięciu bramy ma świecić LED OPEN. Po otwarciu bramy ma świecić LED CLOSE. W stanie neutralnym diody LED zgaszone.